

## Technische Information 3M Window Films

---

### Pflegeanweisung für Fenster, die mit 3M Window Films belegt sind

Sehr geehrter Herr Kunde,

wir danken Ihnen für Ihren Auftrag über eine 3M Window Films Verlegung. Damit Ihnen diese Vorteile auch erhalten bleiben, bitten wir Sie, die folgenden Punkte Ihrem Fensterreinigungsunternehmen verbindlich zur Kenntnis zu bringen und auch beachten zu lassen:

1. Die absolute Durchtrocknung des 3M Window Films dauert einige Tage. Geben Sie dem Film Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Lassen Sie die beschichteten Fenster deshalb **frühestens 30 Tage** nach der Installation reinigen.
2. Die Reinigung der Fenster muss mit mehr Wasser als üblich erfolgen, damit Staub und Schmutz weggespült, nicht weggerieben werden.
3. Reinigung sollte möglichst nur mit Schwamm oder weichem Tuch vorgenommen werden. Die Trocknung der Scheiben mit sauberem Leder vornehmen lassen. Wenn Gummiwischer zur Verwendung kommen, muss über das Wischblatt ein Leder gespannt werden.
4. Der Verwendung handelsüblicher Reinigungszusätze steht nichts entgegen, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
5. Harte Schwämme, Tücher oder Borsten dürfen nicht verwandt werden.
6. Lassen Sie Scotchtint- und Scotchshield Filme **nicht trockenreinigen**.

3M Window Films sind international anerkannte Qualitätsprodukte. Sie haben nicht die Oberflächenhärte von Glas und deshalb bitten wir Sie, sie pfleglich behandeln zu lassen. Jahrelang werden Sie die Sonne dann sehen können, ohne deren unangenehme Strahlung zu fühlen.

Wir danken Ihnen und verbleiben  
Mit freundlichen Grüßen

Reklame C. Wilden Nachf. GmbH & Co. KG  
Ihr Autorisierter Fachverleger für 3M Window Films Produkte